

**FÜR GUTE LAUNE
IM BÜRO!**

**Bürotechnik
Rommel**

**Beratung • Verkauf •
Eigener Service • Leasing**

Bürotechnik Rommel
Zeppelinstraße 19
88471 Laupheim

Fon 07392.5981-82
Fax 07392.5983

info@rommel-buerotechnik.de
www.rommel-buerotechnik.de

Kopie • Druck • Scan • Fax

Kyocera FS- Drucker

Es gibt zwei verschiedene Arten den Zählerstand auszudrucken.

1. ↴

- >> Drücken Sie die Taste Menü.
- >> Tippen Sie die »Pfeil nach unten - Taste« solange bis im Display »Statusseite drucken« erscheint.
- >> Drücken Sie (ok) und noch einmal (ok). Die Statusseite mit den Zählerständen wird ausgedruckt.

Oder

2. ↴

- >> Drücken Sie die Taste Menü.
- >> Tippen Sie die »Pfeil nach unten - Taste« solange bis im Display »Listenausdrucke« erscheint.
- >> Drücken Sie »Pfeil nach rechts - Taste«.
- >> Drücken Sie jetzt die »Pfeil nach unten - Taste« solange bis im Display »Statusseite drucken« erscheint.
- >> Drücken Sie (ok) und noch einmal (ok). Die Statusseite mit den Zählerständen wird ausgedruckt.